

• 本型号手机使用的字体符合中国信息产业部所发布的中国国家标准 (标准编号: SJ 11296-2003)。


World Wide Web http://www.samsungmobile.com


Code No.:GH68-xxxxxA China. 04/2008. Rev. 1.0

Printed in Korea


## 安装 SIM 卡和电池

1.拆开电池盖, 并插入 SIM 卡。






2.安装电池,并重新装入电池盖。





### 1.将所配备的旅行充电器插入。







三角形标志朝上

**4** 为电池充电

注意: 当您插入旅行充电器时,可能有长达 5 分钟不会出现充电指示,但电 池仍可正常充电。

2. 充好电之后, 拔出充电器,

开机和关机

日期。

1. 按住 🚾 超过一秒即可启动手机。

3. 再按住 超过两秒,即可关机。

改变显示语言

1. 在待机模式下,按 **ok** 。

2. 选择手机设定 → 语言。

拨打电话

按 👉 拒绝来电。


2. 如果要结束通话,请按 🚾。

2. 如果要结束通话,请按 🖟。

1. 在待机模式下,输入区号和电话号码,并按 ...。

1. 来电时,请按**接听**软键或 🔷 接听电话。

3. 选择一种语言。



注意:请勿在拔出充电器前移除手机中的电池。否则手机可能会损坏。

2. 如果出现时间和日期的信息,请按是软键,并依照屏幕上的指示设定时间和

# 调节音量

- 1. 在待机模式下,按 🚾。
- 2. 选择**声音设定**  $\rightarrow$  来电  $\rightarrow$  音量。

手机部位图和按键功能

四方向导航键

右: 闹钟

动功能表选项。

开机 / 结束键

也可结束通话。

取消/清除键

安静模式键

▶ 安静模式

按住时可开机或关机,

删除显示屏上的文字。

按四次可发送求助讯息。 ▶ SOS 求助模式

返回上一级的功能表选项

在待机模式按下, 可直接

进入以下功能表或功能。

在功能表模式按下, 可滚

上/下: 按键音量 左: 创建

网络存取 / 确认键

软键

软键

拨号键

近的通话。

键盘锁键 ▶ 键盘锁定模式

数字字母键

SI M SU IG

OK

1 क 2 abi 3 def

4/ii 05 iki 0 6 min

7 pgrs 8 tuv 9 wxyz

<del>\*</del>⊕↑ □ + # 🕸

اعال م

~

在待机模式按下,可进

入功能表模式。在功能

表模式按下, 可选择反

白显示的选项或确认输

执行软键上方的文字

执行软键上方的文字

拨打或接听电话。在待

机模式按下,可查看最

所指示的功能。

所指示的功能。

- 3. 按导航键调节音量。
- 4. 按**储存**软键。

在通话中按上或下可调节听筒音量。

# 改变来电铃声

- 1. 在待机模式下,按 🚾。
- 2. 选择**声音设定** → 来电 → 默认音乐。
- 3. 选择一个铃声,并按是软键。

# 重拨最近使用的号码

- 1. 在待机模式下,按 一。
- 2. 按上或下滚动至您想要的号码。
- 3. 按 📉 拨打号码。

8. 声音设定

8.1 来电

8.2 讯息 8.3 开 / 关机

8.4 连接提示音

8.6 分钟提示音

8.7 安静模式

8.8 来电提示

9. 手机设定

9.1 显示

9.3 语言

9.2 问候语

9.5 自动重拨

9.6 仟意键接明

9.7 自动接听

9.9 重新设置

9.8 自动键盘锁

8.5 按键音

输入文本

#### 改变文本输入模式

在文本输入栏中, 按右软键, 直到手机显示您所要使用的输入法图标。

- 1. 根据印在按键上的字母,按与拼音相应的按键。 例如: 如欲输入 "你", 按下 6 和 4, 输入 "ni"。
- 2. 按下左或右选择按下按键时显示的备选拼音。
- 3. 如果未显示所需汉字,按上或下滚动选择备选汉字。
- 4. 按1激活汉字选择区。
- 5. 按数字键,可选择相应的汉字。

#### 简体中文笔画

1. 按下与组成汉字的笔画相对应的按键。 **例如**: 如欲输入 "力"字,按下5输入 " $\rightarrow$ ",然后按下3输入

- 2. 如果未显示所需汉字,按上或下滚动选择备选汉字。
- 3. 按下数字键,选择相应的汉字。

## 您的手机将在显示屏上方显示下列状态指示标记:

T.adl 信号强度

通话中

X 不在服务区; 您将无法拨打或接听电话, 紧急电话除外

A 启动求助讯息功能

G GPRS 网络

已设定闹钟

安静模式 (振动)

氮 安静模式 (静音)

铃声类型

• 无: 旋律

• 🖺:振动

振动后旋律

住家区域 (如果已申请相关服务)

启动通话转移功能


 $\simeq$ 收到新简讯

빵 收到新语音留言

电池电量

蔔

您只能在待机模式下拨打电话。



在待机模式下,按住 # 键可关闭手机的所有声响。再次按住此键可退

在待机模式下按住  $\star$  再按是软键,可锁住键盘且不理会任何不小心的按键动作。要解锁时,按解锁软键,然后按  $\star$ 。

当键盘已锁时,在待机模式下按C键四次,可以向预设的电话号码发送

SOS 求助讯息。—旦发出 SOS 求助讯息,手机将转而进入 SOS 求助模式,手机将只会接收 SOS 求助讯息收件人的来电。收到 SOS 求助讯

息收件人的来电时,手机会自动接听。按 🕝 即可退出 SOS 求助模

在您没有进行通话或使用功能表时, 手机将进入待机模式。



显示屏

键盘锁定模式

# 使用功能表

### 在待机模式下,按 (本) 进入主功能表。

显示屏的左下角和右下角将显示目前可用的软键功能。按 左软键或右软键执行标示的功能。



您可使用四方向导航键在功能表系统中向上、下、左 或右滚动、反白显示功能表项目及改变功能设定。

### 选择或修改功能表或功能:

- 1. 在待机模式下,按 (OK)。
- 2. 按导航键到达要使用的功能表,然后按选择软键或 🕱 。
- 3. 如果功能表中包含任何子功能表,按导航键找出您所需的功能表。按选择 软键或 ox 进入该子功能表。

如果已选的功能表包含额外的子功能表, 可重复此步骤。

- 4. 按导航键以找出您想选择的设定。
- 5. 按选择软键或 (**o**K) 确认您已选择的设定。

#### 快捷键号码

使用快捷键号码, 您将能够快速进入您想使用的功能表。

在功能表模式中, 快捷键号码将显示于功能表名称之前。

# 功能表

## 1. 通话记录

- 1.1 未接来电 1.2 已接来电
- 1.3 已拨电话 1.4 全部删除 1.5 通话时间 1.6 通话费用

### 2. 申话簿

- 2.1 查找姓名 2.2 指定拨号列表
- 2.4 快速拨号 2.5 本机号码 2.6 电话簿管理 2.7 依字母搜索

# 3. 应用

3.1 时钟 3.2 计算机 3.3 换算器 3.4 SIM-AT\*

#### 6. 文件管理器 6.1 图像 6.2 语音列表 6.3 全部删除

4. 闹钟

5. 讯息

5.1 简讯

5.2 预置讯息列表

5.6 SOS 求助讯息

5.7 存储器状态

5.3 语音信箱

5.4 广播讯息

- 6.4 存储器状态 7. 网络服务
- 7.3 来电等待 7.4 网络洗择 7.5 来电显示

# 7.1 来由转移

7.2 通话限制

### \* 只在您的 SIM 卡支持时 显示。

### T9 模式

1. 按 2 至 9 键开始输入单词。每个字母只按一次键。

您输入的单词会出现在屏幕上。它可能会随着您按的键而变换。您应该在整 个单词输入完毕之后,再编辑或删除个别的字母。

例如:要使用 T9 模式输入 "Hello",请按 4、3、5、5 和 6。

2. 按#键插入空格,然后输入下一个单词。

#### ABC 模式

按标有所要输入的字母的按键,要输入第一个字母按一次,第二个字母则按两次,以此类推。

例如:按三次2可输入"C",按两次5可输入"K"。

#### 数字模式

按与所要输入的数字相对应的按键。

### 符号模式

按与所要输入的符号相对应的数字键并按**确认**软键。您可按**上**或**下**以显示更多符

#### 功能表 > 应用 > 换算器 进行各种换算,例如长度和温度。 使用您的服务供应商所提供的一系列额外服务。 功能表 > 应用 > SIM-AT 功能表 > 闹钟 设定闹钟在特定时间发出提示铃声。 功能表 > 讯息 > 简讯 > 创建并发送讯息给其它手机。 新建 功能表 > 讯息 > 简讯 > 读取接收或发送的讯息。 收件箱或发件箱 功能表 > 讯息 > 简讯 > 创建常用表情图释的模板。 表情图释模板 功能表 > 讯息 > 简讯 > 删除个别讯息箱内的讯息,或一次删除所有讯 全部删除 功能表 > 讯息 > 预置讯 创建常用讯息的模板。 息列表 进入您的语音信箱服务器并在网络上听取讯息。 功能表 > 讯息 > 语音信

功能表	说明
功能表 > 手机设定 > 自 动键盘锁	设定手机在显示屏关闭时自动锁住键盘。
功能表 > 手机设定 > 重 新设置	将手机恢复出厂时的默认设定。

# 重要的安全信息

使用手机前请您先阅读以下的指示。不循从这些指示将可能导致危险或构成违法 行为。

#### 交通安全第一

在驾车时不要使用手机。如果要通话,请先停车。

#### 加油时请关机

在加油站 (维修站)或靠近燃料、化学制剂的地方,请勿使用手机。

#### 乘坐飞机时请关机

移动电话可能会对航班造成干扰。在飞机上使用手机不仅危险而且也是违法的。

#### 输入文本的诀窍

- 按导航键可移动光标。
- 按 C 可依次删除字符。如果要清除所有字符,按住 C。
- 按 # 可在字母之间插入空格。
- 按 \* 可在 T9 模式或 ABC 模式中转换大小写。
- 按 1 可在 T9 模式或 ABC 模式中输入标点符号。

## 🚺 发送简讯

- 1. 在待机模式下,按左。
- 2. 输入讯息的文本。
- 3. 按**选项**软键并使用下列选项添加项目:
  - 添加项目:添加声音、图像、或动画图像。
  - 添加表情图释: 添加表情图释。
  - 预置讯息列表:添加文本模板。
- 4. 按选项软键并选择发送。
- 5. 选择一个空白的位置。

	功能表	说明
	功能表 > 讯息 > 广播讯息	改变讯息服务的设定以及读取小区讯息。
	功能表 > 讯息 > 设定	设定使用讯息服务的选项。
	功能表 > 讯息 > SOS 求助讯息	启动求助讯息功能。输人收件人并选择重复模 式。
	功能表 > 讯息 > 存储器 状态	查看讯息的内存信息。
	功能表 > 文件管理器 > 图像或语音列表	存取您手机内存中的声音或图像。
	功能表 > 文件管理器 > 全部删除	删除各媒体盒中的声音和图像。
	功能表 > 文件管理器 > 存储器状态	查看声音及图像所使用的内存空间。
	功能表 > 网络服务	进入您的服务供应商所提供的网络服务。
	功能表 > 声音设定 > 来 电	选择手机在来电时的铃声、铃声音量或提示类型。

### 在医疗设备附近请关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的器材及设备。请有效遵守任何的规章或准则。

#### F扰

所有的移动通信设备都可能会受到无线电的干扰并影响其性能。

#### 特殊规定

无论在任何地方都应遵守当地的特殊规定,并且在禁止使用以及可能带来干扰或 危险时关闭手机。

#### 防水

此手机不防水。请保持干燥。

#### 恰当使用

请仅在正常位置 (您耳边)使用手机。开机后,不要无故触摸天线。

#### 紧急通话

键人所在地区的急救号码。然后按 💽。并且只在获得许可之后才结束通话。

- 6. 输入收件人号码,并按**确认**软键。
- 7. 按下**发送**软键发送讯息。

# ₩ 功能简表

这一节将简单扼要的给您解释手机中的不同功能。

	功能表	说明
	功能表 > 通话记录 > 未接来电、已接来电或已拨电话	查看最近拨打、接听或未接的通话记录。
	功能表 > 通话记录 > 全部删除	删除各别类型的通话记录,或一次删除所有通话记录。
	功能表 > 通话记录 > 通话时间	查看最近拨打和接听的通话的持续时间。您也可以重置计时器。
	功能表 > 通话记录 > 通话费用	查看您的通话费用。
	功能表 > 电话簿 > 查找 姓名	在电话簿中查找联系人。

	功能表			说明
	功能表 > 息	声音设定	> 讯	选择收到讯息时的提示铃声和提示类型,或设定向您提示新讯息的频率。
	功能表 > 关机	声音设定	> 开 /	设定手机在开机或关机时发出提示音。
	功能表 > 接提示音	声音设定	> 连	设定手机在拨出电话成功接通系统时发出蜂鸣 音。
	功能表 > 键音	声音设定	> 按	选择拨号时的按键音。
	功能表 > 钟提示音	声音设定	> 分	设定手机在通话时每分钟发出一次蜂鸣音,向 您提醒通话的时间长度。
	功能表 > 静模式	声音设定	> 安	设定手机在安静模式下提示您特定日程的方式。
	功能表 > 电提示	声音设定	> 来	设定手机在通话过程中如果收到新讯息或在闹 钟时间发出蜂鸣声。
	功能表 >	手机设定	> 显	改变显示屏和背景灯的设定。

功能表	说明
功能表 > 手机设定 > 问 候语	输人手机在开机时显示的问候语。
能表 > 手机设定 > 语	选择手机显示文本的语言。
功能表 > 手机设定 > 保 密设定	保护手机免受未经授权的使用。
力能表 > 手机设定 > 保 密设定 > 手机追踪器	当您的手机被偷或遗失时可帮您追踪其下落。 设定手机在他人试图通过另一张 SIM 卡使用您 的手机时自动向预设的号码发送预设的追踪讯 息。
功能表 > 手机设定 > 自 动重拨	设置手机在拨号失败后重拨电话号码,最多可 重拨 10 次。
功能表 > 手机设定 > 任 意键接听	任意按下按键时可接听来电(一 除外)。
功能表 > 手机设定 > 自 动接听	设定当您使用耳机时,手机会在预设的时间过 后自动接听电话。

### 儿童与您的手机

手机和所有配件 (包括附件)都应放置于儿童触摸不到的地方。

#### 配件及电池

请使用三星电话专用的电池和配件,如耳机和电脑数据线。使用非三星配件可能 会损坏手机并引起危险。



如果更换为其它不适用的电池, 手机可能会爆炸。请按照指示处理已使用过的电池。



长时间以非常高的音量收听耳机将损坏您的听力。

#### 授权服务

手机必须由专业人员修理。

# **★ SAR 以证信息**

功能表 > 电话簿 > 指定

功能表 > 电话簿 > 添加

功能表 > 电话簿 > 快速拨

功能表 > 手机设定 > 本

功能表 > 电话簿 > 电话

功能表 > 应用 > 时钟

功能表 > 应用 > 计算机

拨号列表

记录

簿管理

创建一个用于 FDN (指定拨号) 模式的联系人

列表。手机在此模式下只能拨打指定的电话号

为最常拨打的 8 个电话号码指定快速拨号号码

将 SIM 卡中的所有联系人复制到手机内存,或

删除所有电话簿联系人。您也可以查看电话簿

手动设定当前的时间和日期,并设定您当地的

在电话簿添加新的联系人条目。

查看您的号码或给它们指定名称。

以依联系人名字的首字母搜索。

(2 至 9)。

联系人的内存信息。

执行简单的数学运算。

功能表 > 电话簿 > 依字母 启动联系人列表上的名字和姓氏输入栏。您可

时区。

您的手机是一个无线电发射机和接收机。其设计和制造未超过欧盟委员会制订的射频 (RF) 能量泄露限制。这些限制是全面指导方针的一部分,规定了普通民众的射频 (RF) 能允许范围。这些指导方針是以独立科学组织经过定期彻底的科学研究评估而制定的安全标准为依据。

該標準包括一个可以确保所有人 - 无论其年龄和健康状况 都可安全使用产品的实际安全界限。

无线电话辐射标准采用的测量单位是电磁波能量吸收比(SAR)。欧盟委员会制订的 SAR 限制是 2.0~W/kg。

此型号手机所记录的最高 SAR 值为 0.796 W/kg。